

Conçu et  
fabriqué aux  
Pays-Bas



# blueControl intégré

La commande pour le rideau d'air *blueSeal*®



BlueControl avertit les conducteurs du temps pendant lequel les portes du véhicule sont ouvertes lors des livraisons. BlueControl Intégré est un module de contrôle optionnel qui peut être préinstallé dans les unités BlueSeal Original.

## Spécifications techniques

TYPE DE CAPTEUR	CAPTEUR DE LUMIÈRE (INTÉGRÉ), INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE (EXTERNE, EN OPTION), CAPTEUR INFRAROUGE (EXTERNE, EN OPTION)
AFFICHAGE	4 CHIFFRES
BOUTONS	3
POSITIONNEMENT SUR LE RIDEAU D'AIR	CÔTÉ DROIT OU GAUCHE
TENSION D'ENTRÉE	10 - 28V
TENSION DE SORTIE	10 - 28V
PROGRAMMABLE?	OUI
FONCTION MINUTERIE	OUI : 1-99 MIN. OU ∞
FONCTION DE PROTECTION DE LA BATTERIE	OUI : AVEC SEUIL DE COUPURE DETENSION AJUSTABLE



### Plug & play

Avec BlueControl, le rideau d'air BlueSeal se connecte directement à la batterie du véhicule (ou à toute autre source d'alimentation), sans avoir besoin de composants supplémentaires.



### Avertit les conducteurs de l'ouverture des portes

Encourage les conducteurs à réduire au minimum l'ouverture des portes afin de ne pas compromettre les marchandises.



### Options de menu programmables

Dispose d'une gamme d'options réglables par l'opérateur.



Les rideaux d'air BlueSeal® sont conçus et fabriqués aux Pays-Bas par Brightec. Plus d'informations sur [www.blueseal-aircurtains.com](http://www.blueseal-aircurtains.com)

