



# blueControl integrated


Controller für blueSeal®-Luftschleier



BlueControl weist die Fahrer auf die Zeit hin, in der die Fahrzeugtüren während der Auslieferung geöffnet sind. BlueControl Integrated ist ein optionales Steuermodul, das in BlueSeal Originalgeräten vorinstalliert werden kann.

## Technische daten

SENSOR-TYP	LICHTSENSOR (INTEGRIERT), MAGNETSCHALTER (EXTERN, OPTIONAL), INFRAROTSENSOR (EXTERN, OPTIONAL)
DISPLAY	4 ZIFFERN
BUTTONS	3
PLATZIERUNG AM LUFTSCHLEIER	RECHTS ODER LINKS
EINGANGSSPANNUNG	10 - 28V
AUSGANGSSPANNUNG	10 - 28V
PROGRAMMIERBAR?	YES
TIMER-FUNKTION	YES : 1-99 MIN. OR ∞
BATTERIEÜBERWACHUNGSFUNKTION	JA: EINSTELLBARE ABSCHALTUNG DES SPANNUNGSPEGELS



### Plug & play

BlueControl wird direkt an die Fahrzeugbatterie (oder eine andere Stromquelle) angeschlossen, ohne dass zusätzliche Komponenten benötigt werden.



### Warnt den Fahrer vor geöffneten Türen

Ermutigt die Fahrer, möglichst wenig Türöffnungen zu machen, damit die Waren nicht gefährdet werden.



### Programmierbare Menü-Optionen

Bietet zahlreiche Optionen, die vom Anwender eingestellt werden können.